





## Manual de usuario





# Índice

CAP 2 Hardware	3
Diagrama de instalación3	
Conectar a la CAP 2	4
CAP 2 Interfaz web5	
Network Function	6
Device Management	30



## CAP 2 Hardware



- RESET: Botón de reset. Presionar durante 15 segundos para recuperar los valores de fábrica.
- WAN: Puerto WAN. Conectar con el router del proveedor de internet.
- LAN: Puerto LAN.
- DC: Alimentación DC.

## Diagrama de instalación





## Conectar a la CAP 2

Para conectar a la CAP 2, siga los siguientes pasos:

- 1. Conectarse a la CAP 2 con un cable de red o de forma inalámbrica.
- 2. Configurar el adaptador de red del PC con una IP estática:

Protocolo de Internet versión 4 (TCP,	/IPv4) Properties
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	omatically if your network supports to ask your network administrator
Obtain an IP address automatic	ally
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.10.10
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address auto	omatically
Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternative DNS server:	
Ualidate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

3. Abrir un navegador web e ir a la URL: <u>http://192.168.10.1</u>

Username			
Password			
		Log in	Cancel

4. Entrar la contraseña: admin



## CAP 2 Interfaz web

Una vez introducida la contraseña, aparecerá la siguiente ventana.

Super Intelligent Gateway   CAP2-v2.0-B20170301	112540 D.o.o	L time speed			5
RealTime users 1 Link Count 154	600k 400k 200k 0k			WAN2	Internet
Uptime 0Day 0H 3M 115	LANI O LAN2 4 LAN3 4 WAN2 4 WAN1 4				• • •
1     All AP (Max 150)     0     Offline AP       1     Online AP     1     Wlan Users		WAN	Rehavior E		More

Las áreas del menú son las siguientes:

- 1. Muestra la cantidad de clientes conectados
- 2. Muestra el ancho de banda en tiempo real de cada red WAN (proveedor)
- 3. Muestra la información de uso de la RAM y CPU
- 4. Al hacer clic, permite ver la información de la WAN seleccionada:

WAN Name:WAN1					
Static IP	connected				
IP Address	192.168.0.222				
Subnet Mask	255.255.0.0				
Default Gateway	192.168.0.5				
DNS	8.8.8.8 4.4.4.4				
MAC	78:D3:8D:ED:D8:08				

- Muestra información relevante sobre la cantidad y el estado de los APs (puntos de acceso).
- 6. Menú.



## **Network Function**

More Function					€
Network Function	Device Management				
AC	LAN	WAN	Behavior	Flow Control	Routing Management
Port Mapping	Url Filter	IP Filter	8 MAC Filter	DMZ	
IP/Time Group	Authentication	Cloud			

## AC Setting

Esta sección muestra todos los APs conectados la controladora CAP 2.

A	C Se	ttin	g											5
	Device	List	Search			Delete		Reset		Zero Config	) Device G	roup	Device Log	9 Address Server
	ielect	SN	Location	Name		MAC	Users	Version	Channel	Txpower	Device Model	Uptime	Grou	p Config
	۲	1	1		192.168.200.37	78:D3:8D:F7:E9:8A	<b>2</b> 1	V2.0	9/40	100%/100%	AP1200	0:00:50	N/A	2

All AP 1/150	Online AP	Offline AP	Wlan Users	All AP	•

1. Muestra información referente a los APs.



- SN: ID asignada al AP por la CAP 2.
- Location: Lugar del AP identificado por el cliente.
- Name: Nombre identificador del AP.
- IP: IP asignada al AP por CAP 2. Si nos conectamos a la RED con el RANGO indicado en esta IP podremos acceder a la interfaz WEB del AP directamente.
- Users: Numero de usuario conectados al AP. Al hacer clic se abrirá una nueva ventana dando información sobre los clientes conectados:

RealTime users								
SN	Name		MAC	Tx bytes	Tx pkts	Rx bytes	Rx pkts	Link
1	pt-0	192.168.8.149	34:E6:AD:45:3A:53	4854	36	7448	33	21

- Canal: Canal sobre el que el AP está transmitiendo la SSID de las redes 2.4Ghz / 5.8Ghz.
- Txpower: Potencia de salida de las frecuencias 2.4Ghz / 5.8Ghz
- Tiempo en línea: Muestra cuánto tiempo lleva el AP encendido
- Grupo: Muestra el nombre del grupo al que el AP está asignado

Tras pulsar el botón CONFIG del AP deseado, se abre una nueva ventana que permite la configuración del punto de acceso.

Co	nfiguración WLAN A	AP		
	Estado dispositivo	Modelo	AP1200	
		Tiempo en linea	1:12:41	
	Estado red	MAC dispositivo	78:D3:8D:F7:E9:8A	
		IP dispositivo	192.168.200.39	
	Inalámbrico	Software	AP1200-v2.0-Build20170309180629	
		Canal	V2.0	
	Avanzado	AC IP	192.168.200.1	
		SSID	Ek_2.4G /Ek_5.8G	
		BSSID	78:D3:8D:F7:E9:8B/78:D3:8D:F7:E9:8C	
	Aplicar	Canal	9/40	
	, ibuon	Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK	
	Cerrar	RF Output Power	100%/100%	
	Genar	Beacon Interval	100/100	
		Coverage Threshold	-90/-90	
		Optimización automática	Deshabilitar	

El Estado del dispositivo nos muestra información relevante del AP:



- Modelo: Nombre del producto
- Tiempo en línea: Muestra cuánto tiempo lleva el AP encendido
- MAC dispositivo: Muestra la MAC del punto de acceso
- IP dispositivo: IP asignada al AP por la CAP 2. Si nos conectamos a la RED con el RANGO indicado, en esta IP se podrá acceder directamente a la interfaz WEB del AP.
- Software: Muestra la versión de software que está el AP utilizando actualmente.
- AC IP: IP de la CAP 2.
- SSID: Muestra los nombres de los SSID.
- BSSID: Muestra las MACs asignadas a los distintos SSID.
- Canal: Canal sobre el que el AP está transmitiendo la SSID del AP 2.4Ghz / 5.8Ghz.
- Seguridad Inalámbrica: Muestra la seguridad seleccionada para los SSID.
- RF Output Power: Muestra la potencia de emisión del AP.
- Beacon Interval: Muestra el "beacon Interval" seleccionado.
- Coverage Threshold: Muestra el valor seleccionado.



Со	nfiguración WLAN	ГАР		X
	Estado dispositivo	Configuración IP	DHCP V	
	Estado red	Dirección IP Mascara de subred	192 . 168 . 200 . 39 255 . 255 . 254 . 0	
	Inalámbrico			
	Avanzado			
	Aplicar			
	Cerrar			

Estado de red permite configurar la forma en la que el AP obtiene la IP:

• DHCP: Obtiene la IP automáticamente del DHCP de la CAP 2.

itiguration wLAN	AP			
Estado dispositivo	Lista dispositi	vos Wlan 1. 🔻		
Estado dispositivo	Configuración	AP[78:D3:8D:F7:E9:8B]		
Estado rad	Estado	Habilitado 🔻	Emitir SSID	Habilitado 🔻
Estado red	SSID	Ek 2.4G	Vlanid	0 (0-4094)
Inalámbrico	Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK-TKIPA	ES	Config
	AP Configurat	ion1[00:00:00:00:00:00]		
Avanzado	Estado	Deshabilitado 🔻	Emitir SSID	Habilitado 🔻
	SSID	VAP0	VlanId	0 (0-4094)
	Seguridad Inalámbrica	Abierto		Config
	AP Configurat	ion2[00:00:00:00:00:00]		
Aplicar	Estado	Deshabilitado 🔻	Emitir SSID	Habilitado 🔻
	SSID	VAP1	Vlanid	0 (0-4094)
	Seguridad	Abierto		Config
Cerrar	AP Configurat	ion3[00:00:00:00:00]		
	Estado	Deshabilitado 🔻	Emitir SSID	Habilitado 🔻
	SSID		Vlanid	0 (0-4094)

• IP estática: Permite asignar manualmente la IP desea al AP.

En el menú Inalámbrico es posible configurar las opciones básicas:

 Lista de dispositivos: Si el AP dispone solo de una banda de emisión (2.4 o 5.8), ésta corresponderá a la WLAN 1, si por el contrario el AP dispone de 2.4 y 5.8 la WLAN 1 corresponderá a la 2.4 y la WLAN 2 a



#### 5.8.

Configuración AP: Los APs permiten configurar hasta 4 SSID.

- Estado: Habilitado Activa el SSID, Deshabilitado Desactiva el SSID.
- Emitir SSID: Habilitado Emite SSID, Deshabilitado Oculta SSID,
- SSID: Nombre del SSID
- Seguridad Inalámbrica: Muestra la seguridad asignada. Para ver más detalles, pulsar sobre el botón "Config". Se abrirá una nueva ventana para configurar la seguridad inalámbrica.

Config	×
Autenticación	WPAPSK/WPA2PSK V
Longitud	WEP64 Bit 🔻
Formato Clave	ASCII V
Encriptación	TKIP/AES V
Clave	23456789
Remark	La clave debe de estar entre 8-63 months o 64 aracteres ASCII o 16 numeros hex
	Aplicar

Co	nfiguración WLAN	AP		×
	Estado dispositivo	Lista dispositivos	Wlan 1. 🔻	
		Modo	802.11B/G/N 20MHz V	
	Estado red	Canal	9 [2.452 GHz] 🔻	
	Inalámbrico	Client Isolation	Deshabilitado 🔻	
	Avanzado	Fragment Threshold	2346 (256-23	346)
	Avail2au	RTS Threshold	2346 (1-234	7)
		Beacon Interval	100 (50-10)	24)ms
		Aggregation	Habilitado 🔻	
	Aplicar	ShortGl	Habilitado 🔻	
	Cerrar	Rev Option	12 🔻	
		Coverage Threshold	-90 (-65dB	m~-95dBm)
		Max Usuarios	64 0 sin li	imite

• VLAN: Permite asignar una VLAN a la SSID

En el menú avanzado se muestran opciones para el AP de nivel más técnico:

- MODO: Seleccionar el standard para el inalámbrico N/AC.
- Canal: Canal sobre el que el AP está transmitiendo la SSID del AP 2.4Ghz
   / 5.8Ghz.



- Client isolation: Habilitado: Los usuarios están aislados y no se ven entre ellos.
- RTS Threshold: Reducir este valor si existen problemas electromagnéticos o hay saturación de tráfico en la red.
- Beacon interval: Intervalo para el "beacon". El "beacon" es un paquete que se envía al equipo cliente para notificar si está conectado. Si se reduce el tiempo, se enviarán más paquetes haciendo la red más lenta. Y si el valor es muy elevado, esto hará que los equipos se desconecten con mayor frecuencia.
- Aggregation: Permite un mayor caudal.
- Short GI: Mejora el caudal. Usar solo para modo N y desactivar si se usa el modo mixto.
- Coverage Threhold: Indica la potencia máxima que el cliente puede llegar a tener para mantenerse conectado al AP. Superada esta potencia el AP desconectara el cliente y éste se conectará al siguiente AP.
- MAX User: Máximo número de cliente que se pueden conectar.
- 2. Grupo: Al seleccionar uno o varios APs y pulsar sobre la función Grupo se abrirá una nueva ventana.

Esta función permite configurar una serie de opciones iguales para un grupo de APs:

- Canales y Potencias
- Hora en la que los APs se reinician (watchdog)
- o Máximo número de usuarios permitidos
- o **Contraseña**



Batch Set			×
Function Select	Channel		▼
Wlan Device 1Channel(2.4G)	Auto	۲	
Wlan Device 1Channel(5.8G)	Auto	٣	
Wlan Device 2Channel(2.4G)	Auto	T	
Wlan Device 2Channel(5.8G)	Auto	•	
			Apply

- 3. Refresh: Vuelve a aplicar la configuración del grupo al AP seleccionado
- 4. Delete: Elimina el AP de la CAP 2
- 5. Reboot: Reinicia el AP seleccionado
- 6. Reset: Devuelve el AP seleccionado a los valores de fabrica
- 7. Actualizar: Actualiza el firmware del AP seleccionado. Al hacer clic se abre una nueva ventana para seleccionar el firmware.



#### **Device Group**

En esta sección se muestran todos los grupos creados en la CAP 2. Un grupo contiene varios APs a los que se les aplica la misma configuración por igual.



AC Setti	ng						5
Device Lis		💽 Zero Config	Device Group	Add Group Delete Group		Device Log	9 Address Server
Select	SN		Wlan Group	p Name	Contains AP		Config
	1		EK_TE	st	● The group consists of AP [0]		4 🖬

1. Add Group: abre la ventana que permite configurar los parámetros del grupo. El formulario es el mismo que en el punto 2 de la sección Lista equipos.

<u>Nota:</u> Permite seleccionar una hora determinada del día en la que los APs se reiniciarán.

- 2. Delete Group: Elimina el grupo. Sin embargo la configuración en los APs se sigue manteniendo.
- 3. Contains AP: Indica la cantidad de APs conectados al grupo. Al pulsar en el botón +, aparece una ventana con todos los APs y se podrá seleccionar los que se desean añadir al grupo.

Grupos	dispositi	vos						
Sel	RM	Lugar	Name	IR dispa	citivo MAC disp	ositivo Tiempo en l	inea Gr	чро
	Añadir	dispositi	ivo al grupo					
	🗆 Sel	SN	Lugar	Name	IP dispositivo	MAC dispositivo	Grupo	
		1			192.168.200.39	78.D3.8D.F7.E9.8A	N/A	
Añadir AP	Ariadir Af	2						

4. Config: Al pulsar sobre el botón editar en el grupo correspondiente podremos editar la configuración para los APs.

#### Zero Config

Esta función permite crear una configuración por defecto que se aplicará a todos los puntos de acceso que se conecten a la controladora. Solo puede existir una



configuración Zero. Una vez guardada, todos los AP que se vayan conectando a la CAP 2 irán cogiendo esta configuración por defecto.

AC Setting						
Device List	Zero Config			Device Group	Device Log	9 Address Server
SSI	D	Wireless Security	Кеу	Txpower	Time to restart	Config

 Add Group: Abre la ventana para poder realizar la configuración que usarán por defecto los APs. El formulario es el mismo que en el punto 2 de la sección Lista equipos.

<u>Nota:</u> Permite seleccionar una hora determinada del día en la que los APs se reinicien.

- 2. Delete Group: Elimina la configuración por defecto. Sin embargo la configuración en los APs se sigue manteniendo.
- 3. Config: Al pulsar sobre el botón editar podremos modificar la configuración por defecto.



#### Device Logs

Esta sección muestra el registro de los eventos que van sucediendo a los distintos APs.



Se muestra la fecha, identificación del equipo y su correspondiente MAC junto con la información de los eventos que se van sucediendo:

- Encendido / Apagado
- Despliegue y configuración de los APs
- Errores

El botón "Clear Log" se puede utilizar para vaciar la lista de registros.



#### Address Server

En esta sección es posible configurar el DHCP que irá asignado IPs a los diferentes APs que se vayan conectando con la CAP 2.

C Setting								
Device List	Rero Config	Device Group	Device Log	9 Address Server	Refresh	Apply		
AP Addres	s Server							
			Function	Enable	•			
			Server IP Address	192 . 168	. 200 . 1			
		9	erver Address Count	150 (1	-1000)			
			Effective Time	1	▼ H			
			Allocated AP number	0		1		
AP addres	information list							
A address	sinomation list				-			
	SN	N	ame		Р		MAC	Lease Time

- Server IP Address: La IP inicial para el DHCP, así como la IP que hará de enlace entre los APs y la CAP 2 (IP Servidor es un segunda IP para la CAP 2 en el rango en el que estarán los APs). Cantidad de IPs que permite asignar.
- Server Address Count: Muestra el modelo de AP, su dirección IP asignada y su correspondiente MAC. Se muestra también el tiempo restante para que la IP se actualice.
- 3. Refresh: Actualiza la página.
- 4. Apply: Aplica los cambios realizados.



### LAN

LAN		<u>*</u>	D
LAN Settings		Static DHC	Ρ3
LAN Setting	JS		
	IP Address	ss 192 . 168 . 10 . 1	
	Subnet Mask	sk 255 . 255 . 252 . 0	
1	Spanning Tree	ee Enable •	
DHCP Serve	er Setting		
	DHCP Server Setting	Ig Enable •	
	Initial allocation base address	55 2	
	Maximum DHCP address allocation	200	
	DHCP Lease Time	не 24н	
2	DHCP allocation quantity	ty 0 DHCP List	

- 1. LAN Settings: Configura la IP y la máscara de subred de la CAP 2
- 2. DHCP Server Setting: Activa o desactiva el DHCP. Configurar la IP inicial del DHCP y la IP final.
- Lista IP-MAC asignada: Permite asignar IPs fijas a una MAC. De este modo la MAC siempre tendrá la misma IP, lo que resulta ideal para poder aplicar el QoS.

LAN		-								5
LAN Settings	Static DHCP									
Select	SN		IP Address			MAC			Mark	modify info
			Manus	ally Add				×		
			IP Add		1.00		Sea			
			MAC							
			Mark							
								Apply		



#### WAN

#### WAN Setting

La CAP 2 permite cambiar 3 de sus puertos LAN y habilitarlos como puertos WAN. De este modo es posible tener hasta 4 conexiones WAN, 1 por ISP.

WAN Setting				5
() WAN Setting		7	Load Balance	Policy Routing
WAN Setting				
Modify the wan port number, please	manually reboot the device!			
WAN Name	Status	Connect Method	Config	
WAN1	Configured	Static IP	Ľ	
WANZ	Configured	Dynamic IP	-	
11/11/16	configured	by number in	18 M	
WAN3	Not Configured [Can serve as Lan port]	Dynamen		

Al pulsar sobre el botón "Config" de cada WAN se abrirá una venta para poder realizar la configuración:

AN Setting					
WAN Setting					
Connect Method	Static	IP	•		
IP Address	172	1	1	1	
Subnet Mask	255	255	255	0	
Default Gateway	172	1	1	254	
	1500			(1400-1500)	
Primary DNS	8	8	8	8	
Secondary DNS	4	4	4	4	
Band Type	100M	Fiber •			
Downstream	10000	0		Kbps	
Upstream	10000	0		Kbps	
DNS Priority	High (	priority 🔹			
	Enable	Web Serve		m WAN Port <mark>8080</mark>	(Port
-	Range 1				Apoly

La CAP 2 permite configurar el puerto WAN de distintas formas; IP estática, DHCP, PPPoE o deshabilitado. Si la WAN queda deshabilitada, el puerto funcionara como un puerto LAN.

Es posible limitar también el caudal de entra de cada WAN con el "Band Type", Downstream y Upstream.

Permite configurar el acceso a la interfaz web de la CAP 2 a través de la WAN.



#### **Policy Routing**

Esta función permite controlar y dirigir el tráfico a través de reglas y rutas hacia la red WAN que se quiera.

WAN Sett	ing						
😥 WAN Setting	Load Balance	Policy Routing	Add	Delete	Apply		
Policy Ro	outing		_				101001010000

1. Add: Permite añadir una ruta. Al pulsar aparecerá la siguiente ventana:

Policy Routing	x
Status	Enable •
Policy type	Source IP address •
IP Address	
WAN	WAN1 WAN2
Identity binding	Identity binding timeout Identity binding timeout Identity binding timeout range[300-864000]
Mark	
	Save

- Status: Habilita o deshabilita la regla.
- Policy type: Determina el tipo de fuente a utilizar para la regla.
   Permite definir: Origen de una IP, destino de una IP, dominio, un puerto concreto, una MAC y una interfaz.
- WAN: Determina la WAN donde el tráfico se redirigirá
- 2. Delete: Elimina la ruta que se haya seleccionado.
- 3. Apply: Aplica las rutas que se hayan creado.
- 4. Config: Permite editar la ruta seleccionada.



#### Behavior

La CAP 2 permite controlar el comportamiento del tráfico.

Permite identificar diferentes tipos de servicio y agruparlos en diferentes "Application Class" y darles un comportamiento determinado.

Behavior	ehavior									
D Behavior	Add	Delete	Apply							
Behavio	or Setting									
Selete	SN	Group Name	Time Group	Application Info	Action	Status	Mark	Config		
	1	Victor PC	Test	Youtube	Reject	Enable		4		

5. Add: Permite añadir un comportamiento. Al pulsar aparecerá la siguiente ventana:



- Status: Habilita o deshabilita el límite de velocidad
- IP Group: Asigna un grupo de IPs al los que se aplicará el comportamiento en cuestión.
- Time Group: Asigna un "Time Group" para que la regla solo se aplique en la zona horaria determinada.
- Application Class: Selecciona el grupo "Application" que se desee para cagar los "Application Info" relacionados. Marcar "Select all the software in the class" para bloquear todos los servicios que pertenezcan a esa clase.
- Application Info: Selecciona un "servicio" determinado.
- Action: Reject Deniega el tráfico de la Application Class o Application Info.
- 6. Delete: Elimina el comportamiento que se haya seleccionado.



- 7. Apply: Aplica los comportamientos que se hayan creado.
- 8. Config: Permite editar el comportamiento seleccionado.

### Flow Control

Esta función permite controlar el flujo del tráfico que circula por la CAP 2.

#### Smart Qos

Permite identificar diferentes tipos de servicio y agruparlos en diferentes "Application Class" y darles una prioridad sobre el ancho de banda.

Se puede dar más o menos prioridad en función de nuestras necesidades.

Apply art QoS			Speed L
Start up intelligent flow	control		
SN	Application Class	Priority	Bandwidth Ratio(%)
1	Instant messaging	High priority •	20%
2	Network download	Lowest priority *	5%
3	Network video	Low priority •	10%
	Office	Highest priority V	50%
4	oneo		

Si pulsamos "Custom priority bandwith" se abrirá una ventana en la que será posible ajustar los % sobre las prioridades:

Custom priority bandwi	dth	×
SN	Priority	Bandwidth Ratio(%)
1	Lowest priority	<mark>5</mark> %
2	Low priority	<mark>10</mark> %
3	Mid priority	<mark>15</mark> %
4	High priority	<mark>20</mark> %
5	Highest priority	<mark>50</mark> %
		Apply



## Speed Limit

L

Esta función permite añadir límites de velocidad a los clientes conectados.

Flow Cont	trol										5
□ Smart QoS	Sp	eed Limit	Add	Delete 2	Apply 3						
IP speed	limit se	etting									
Selete	SN	Group N	Name	Time Grou	ιp	Limited Mode	Upstream	Downstream	Status	Mark	Config
											4

 Add: Permite añadir un límite de velocidad. Al pulsar aparecerá la siguiente ventana:

IP speed limit se	tting
Status	Enable •
IP Group	Victor PC  Add IP Group
Time Group	Any  Add Time Group
Limited Mode	Shared mode •
Downstream	Kbps
Upstream	Kbps
Mark	

- Status: Habilita o deshabilita el límite de velocidad
- IP Group: Asigna un grupo de ips a los que el límite de velocidad se aplicara.
- Time Group: Asigna un "Time Group" para que la regla solo se aplique en la zona horaria determinada.
- Limited Mode: Shared Mode comparte la velocidad designada entre todas las IPs. Exclusive mode asigna a cada IP la velocidad designada.
- Downstream: Límite de velocidad de bajada.
- Upstream: Límite de velocidad de subida.
- 10. Delete: Elimina el límite de velocidad que se haya seleccionado.
- 11. Apply: Aplica los límites de velocidad que se hayan creado.
- 12. Config: Permite editar el límite de velocidad.





## **Routing Management**

En esta sección se muestran todas las rutas que la CAP 2 está usando actualmente.

Routing	Management				5
System Rout	Refresh				Static Route
Routin	g Management				
SN	Destination	Gateway	Subnet Mask	Metric	Network Interface
1	0.0.0.0	192.168.0.5	0.0.0.0	11	eth1
2	4.4.4.4	192.168.0.5	255.255.255.255	0	eth1
3	8.8.8.8	192.168.0.5	255.255.255.255	0	eth1
4	192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	0	eth1
5	192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	11	eth1
6	192.168.0.5	0.0.0.0	255.255.255.255	11	eth1
7	192.168.8.0	0.0.0.0	255.255.252.0	0	br0
8	192.168.200.0	0.0.0.0	255.255.252.0	0	br0

### Static Route

Routing Management									
system Routing	Static Route	Add	Delete 2	Apply 3			-7		
Selete S	N Destinati	ion	Gateway	Subnet Mask	Metric	Network Inter face	Status	Mark	Config

1. Add: Permite añadir una ruta estática. Al pulsar aparecerá la siguiente ventana:

Static Route Set	tings		
Status	Enable •		
Destination			
Subnet Mask			
Gateway			
Metric	0		
Network Interface	WAN1 V		
Mark			
			Apply

- Destination: Establece la dirección IP de destino.
- Subnet Mask: Establece la máscara de subred.
- Gateway: Establece la puerta de enlace.
- Network Interface: Identifica sobre que interfaz se aplica la ruta estática.
- 2. Delete: Elimina las rutas estáticas que se hayan seleccionado.
- 3. Apply: Aplica las rutas estáticas que se hayan creado.





## Port Mapping

En esta sección es posible abrir determinados puertos a las IPs de los dispositivos deseados. Esto permite que desde la WAN de la CAP 2 se puedan ver determinados servicios de los dispositivos asignados.

Nota: La CAP 2 permite trabajar con diferentes WAN.

Port Mapping							5
Add Delete							
Enable port mapping function							
■ SN Rule Name	l Port Mapping			×	Status	Mark	Config
	Status	Enable •					
	Rule Class	User defined 🔹					
	Rule Name						
	Protocol	TCP+UDP *					
	Lan IP		Search User				
	External port	-	can not be empty, port range:1-65535				
	Internal port	-	can not be empty, port range:1-65535				
	Line	WAN1 •					
	Mark						

- Status: Habilitar o deshabilitar la regla.
- Rule Name: Nombre para identificar la regla.
- Protocolo: TCP / UDP.
- Lan IP: Dirección IP del dispositivo al que se desea abrir el puerto.
- External port: Puerto por donde entrará la petición.
- Internal port: Puerto del dispositivo por donde entrará la petición.
- Line: WAN sobre la que se aplicará la regla.

Una vez introducidos todos los datos, pulsar "Apply".



## Filtro URL

El Filtro URL permite denegar todas aquellas URL añadidas a la lista.



## **IP** Filter

IP Filter							5
Add Delete A							
IP Filter Prohibit	•						
Selete SN Rule Name Time	Group	IP Address	Port Range	Protocol	Status	Mark	Config
	IP Filter			×			
	Status Enab	le •					
	Rule Name						
	Time Group Any	Add Time Group					
	IP Address		. Search Use	ar i			
	Port Range	- can not be en	npty, port range:1-6553	5			
	Protocol TCP+	UDP ·					
	Mark						
				Apply			

- Status: Habilita o deshabilita la regla.
- Rule Name: Nombre del filtro.
- Time Group: Seleccionar el si la regla se aplica sobre algún time grupo particular.
- IP Address: Rango de IPs en las que se aplicara el filtro
- Protocolo: TCP / UDP, TCP, UDP
- Port Range: Determina el puerto que queremos filtrar.

Una vez introducidos todos los datos, pulsar "Añadir".



### MAC Filter

El Filtro MAC permite autorizar o denegar dispositivos identificados por la MAC.

MAC Filter						5
MAC Filter	Add	Delete Apply				
MAC Filter	Prohibit	٣				
■ Selete SN	Rule Nam	e Time Group	MAC	Status	Mark	Config

## DMZ

El DMZ permite redirigir todas las peticiones de puertos a una IP determinada.

DMZ		5
DMZ		
DMZ		
	Enable DMZ Function DMZ Host 0 . 0 . 0 Search User	



#### IP/Time Group

En esta sección es posible crear grupos de IP y zonas horarias.

#### Nota: Es importante recordar que las IP se otorgan a través del DHCP y son

#### variables. Es recomendado usar IP fijas asignadas a través de la MAC en el

#### <u>DHCP.</u>

#### **IP Group**

/Time 0	Group				1
IP Group	Add	Delete 2			Time Grou
IP Grou	n Managom	aant			
■ IP Grou ■ Selete	p Managem SN	ent Group Name	IP Range M.	lark	Config

1. Add: Permite añadir un grupo de IPs. Al pulsar se abrirá una nueva

ventana.

IP Group					×
Group Name					
IP Range				Search User	
Mark					
				A	pply

- Group Name: Nombre del grupo de IPs
- IP Range: Rango de direcciones IPs para el grupo.
- 2. Delete: Selecionar el grupo de IPs que se desee eliminar.
- 3. Config: Permite editar el grupo de IPs seleccionado.



#### Time Group

IP/Time	Group							5
IP Group	Time	Group	Add	Delete 2				
Time G	roup Manag	gement						
Selete	SN	Time	Group	т	ime Range	Work date	Mark	Config
6	1	T	est		16:20-16:45	Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday	456	Z
								3

1. Add: Permite añadir un "Time Group". Al pulsar abrirá una nueva ventana.

Time Group	×
Time Group	
Time Range	$00 \bullet$ : $00 \bullet$ = $00 \bullet$ : $00 \bullet$
Work date	📕 Monday 📕 Tuesday 📕 Wednesday 📕 Thursday 📕 Friday 📕 Saturday 📕 Sunday
	Note: do not choose any work date represented for each day
Mark	
	Apply

- Time Group: Nombre del "Time Group"
- Time Range: Rango de horas.
- Work date: Seleccionar los días de la semana.
   Ejemplo: 8:00 a 12:00 solo los sábados y domingos. En las opciones de la CAP 2 donde permita asignar un "Time Group" se usará la hora y día proporcionado para realizar la acción.
- 2. Delete: Selecionar el "Time Group" que se quiera eliminar.
- 3. Config: Permite editar el "Time Group" seleccionado.



## Autentificación

Authentication		<b>1</b>
Apply Authentication		Local auth
Authentication		
Authentication Client Timeout	Local Authentication	Default:20 min Range[20-65535min] Add domain
External domain white list	wifi.webin.qq.com	
MAC white list		Scan MAC Add MAC
Free authentication port	LAN1      LAN2     LAN3	

En esta sección de la CAP 2 se activa el portal cautivo simple de la CAP 2

Para activar el portal, la" authentication" tiene que estar en modo "local authentication".

- Client Timeout: Número máximo de autentificaciones permitidas por el portal.
- External domain White list: Lista de dominios a los que se podrá acceder sin necesidad de autentificarse.
- MAC White list: MACs de dispositivos que no necesitan autenticarse en el portal.





### Local auth

En esta sección podremos configurar la página del portal.

Authenticat	ion			5
D Authentication	Local auth	Save	Proview	
ELOCAL auth				
		Advertising I	Pictures Upload first pictures • Choose File No file chosen Update Pictures Picture(280×280jpg) can not be more than	n 1M
	Firs	t pictures butto	n name Ek	
	F	irst pictures redi	lirect url www.ekselansbyits.com	
	Second	d pictures butto	on name	
	Seco	and pictures redi	lirect url	
	Thin	d pictures butto	on name	
	Th	ird pictures redi	lirect url ]	

El portal consiste de un slide show con 3 imágenes y 3 botones.

- Advertising pictures: Seleccionar la posición de la imagen que se desee cambiar, seleccionar el fichero y pulsar "Update Pictures".
- First pictures button name: Nombre para el primer botón.
- First pictures redirect url: Tras pulsar el botón el dispositivo se dirigirá a la URL indicada.

El botón "Preview" mostrará una vista previa del portal configurado.



## **Device Management**

More Function					5
Network Function	Device Management				
management	Device Log	Firmware Update	Modify Password	Examination	System Time
Reboot device					

#### Management

En esta sección es posible exportar la configuración de la CAP 2 así como restaurarla. También se puede restaurar el equipo con los valores de fábrica.

management		5
nanagement		
Save/Reload Settings		
	Backup Save the configuration file to your computer	
	Restore Choose File No file chosen	
	Reset Default Restore the factory default settings, please press this button	

### **Modify Password**

Permite configurar el usuario y la contraseña de acceso a la CAP 2.

Modify Password	5
Apply Modify Password	
Modify Password	
Old password	
New password	
Confirm new password	



### **Device Logs**

Muestra todos los eventos y sucesos de la CAP 2. También es posible almacenar los registros en un servidor externo introduciendo la IP y pulsando en "Aplicar".

Device Log	<b>+</b>
Apply Refresh Delete Exoprt Log Device Log	
Device Log	
Device Log Enable •	
Remote log service 0 . 0 . 0 . 0	
Device Log	
<pre>lan 1 00:00:11 CAP2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.22.1 lan 1 00:00:11 CAP2 kern.notick kernel: klogd started: BusyBox v1.22.1 (2017-02-07 10:59:43 CST) lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Teth.scan.gbc line 2077) block.v2r.num 400 lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Mi[rtk_scan_v2r_bbt]:065,108A=3,2=400, lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Tetk_scan_v2r_bbt]:065,108A=3,2=400, lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Tetk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !! lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Mi[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !! lan 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Mi[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 1, block=4, block=</pre>	ĺ
<pre>lam 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: "m(rkr,namcca_mot; ] nave created but table:0 on block 11, just loads it :: lam 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: "M(fedue, BBT) Nand BBT Content lam 1 00:00:11 CAP2 kern.warn kernel: Compartulation! No BBs in this Nand. lam 1 00:00:11 CAP2 kern.wortice kernel: 7 cmdlinepart partitions found on NTD device rtk_nand lam 1 00:00:11 CAP2 kern.wortice kernel: 7 cmdlinepart partitions on "rtk_nand": lam 1 00:00:11 CAP2 kern.wortice kernel: 0x00000000000000000000000000000000000</pre>	•

#### Firmware Update

Seleccionar el fichero con el que actualizar el firmware de la CAP 2 y pulsar "Upgrade"





### Examination

Permite asignar una hora diaria para que la CAP 2 se reinicie.

Examinatio	n		5
D Examination			
Examinatio	n		
		Examination Enable •	
		Reboot Time 17:00 •	
		Device will be reset automatically according to the set time	

## System Time

Gestionar la zona horaria de la CAP 2.

System Time		
System Time		
System Time		
	System Time 2018-02-09 11:31:23 Sync with host	
	NTP Enable Finable •	
	Time Zone Select (GMT+01:00)Barcelona, Madrid •	
	NTP Server time.windows.com	
	Manual IP Setting 0 . 0 . 0 . 0	
	Annually reset the device when you modify the system time zone!	



Ekselans by ITS is a registered trademark of ITS Partner (O.B.S.) S.L. Av. Corts Catalanes 9-11 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) www.ekselansbyits.com



