

Guía de Instalación Rápida

Adaptador USB Inalámbrico Nano N 150Mbps

MODELO NO. TL-WN725N

7106505493 REV1.0.0




Para más información, visita <http://www.tp-link.com>



1 Conectar a la Computadora

Coloca el adaptador al puerto USB de tu computadora.




Nota: En Windows XP, cuando sea detectado el adaptador aparecerá una pantalla que indica que se ha encontrado un Asistente de un Nuevo Hardware. Por favor haz clic en Cancel.

2 Instalar el Driver y la Utilidad


También puedes descargar el driver y la utilidad en www.tp-link.com

A: Introduce el CD y corre el **Autorun.exe** desde la ventana de reproducción automática.



Nota: En algunos sistemas operativos, la pantalla del CD se reproducirá automáticamente. De lo contrario, ejecuta el CD manualmente.



B: Selecciona **TL-WN725N** y haz clic en **Install Driver and Utility**, a continuación, sigue el asistente de instalación para completar la instalación.



3 Únete a una Red Inalámbrica

Opción 1: A través de la Utilidad de TP-LINK

Selecciona tu red Wi-Fi en la ventana de la utilidad y haz clic en **Connect**. El símbolo  indica una conexión correcta.



Opción 2: A través de la Utilidad Inalámbrica de Windows

Clic  (ícono de Red) en la bandeja del sistema, selecciona tu red Wi-Fi, y haz clic en **Connect**.

Nota: En Windows XP, necesitas cerrar la utilidad de TP-LINK antes de usar la Utilidad Inalámbrica de Windows.