




Guía de instalación

Conmutador Gigabit Ethernet no administrado de 24 puertos
GS324v2



Contenido de la caja

- Modelo de switch GS324v2
- Cable de alimentación desmontable (varía según la región)
- Tornillos del kit de montaje en pared
- Kit de montaje en bastidor
- Cuatro almohadillas de goma
- Guía de instalación

Nota: Le recomendamos que use un cable de categoría 5e (CAT5e) o superior para las conexiones Gigabit Ethernet.

1. Registrar en NETGEAR Insight App

1. Busque **NETGEAR Insight** y descargue la última versión de la aplicación.




2. Configure una cuenta de NETGEAR si no tiene una.
3. Toque el menú de la esquina superior izquierda.
4. Toque **REGISTER ANY NETGEAR DEVICE** (Registrar cualquier dispositivo NETGEAR).
5. Utilice la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código de barras del número de serie o introduzca el número de serie impreso en la parte inferior del switch.
6. Toque **GO** (Ir).

El switch está registrado y se ha añadido a su cuenta. Ahora puede ver el switch en la aplicación NETGEAR Insight.

Nota: Dado que se trata de un switch no gestionable, no se puede configurar o gestionar mediante NETGEAR Insight.

2. Conecte el switch



Este switch está diseñado únicamente para su uso en interiores. Si desea conectarse a un dispositivo ubicado en exteriores, este debe estar correctamente conectado a tierra y protegido contra sobrecargas, además de tener instalado un protector de sobretensión de Ethernet en línea entre el switch y el dispositivo ubicado en exteriores. Si no lo hace, se puede dañar el switch.

Antes de conectar este switch a cables o dispositivos ubicados en exteriores, consulte <https://kb.netgear.com/000057103> para obtener información sobre advertencias de seguridad.

3. Comprobación de los indicadores

Al conectar la fuente de alimentación al switch y enchufarla a una toma de corriente, los indicadores mostrarán el estado.

Indicador	Descripción	
Indicador de alimentación		Encendido. El switch está recibiendo alimentación.
		Apagado. El switch no está recibiendo alimentación.
Indicadores de número de puerto (conexión activa)		Conexión. Conexión en este puerto.
		Actividad (parpadeando). Puerto en actividad.
		Sin conexión (apagado). Sin conexión en este puerto.
Indicadores de velocidad del puerto		1000 Mbps
		100/10 Mbps

Especificaciones

Especificación	Descripción
Interfaz de red	Conector RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T
Cable de red	Cable Ethernet de categoría 5 (CAT5) o superior
Puertos	24
Alimentación	100-240 V de CA, 50/60 Hz 0,7 A
Consumo energético	12 W máx.
Peso	1,21 kg (2,67 lb)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	252 x 180 x 44 mm 9,92 x 7,09 x 1,73 pulgadas
Temperatura de funcionamiento	0-50 °C (32-122 °F)
Humedad en funcionamiento	Humedad relativa del 10 % al 90 %, no condensada

Monte el switch en un bastidor

- Le recomendamos que utilice los tornillos y soportes que se incluían con el switch.
1. Fije los soportes de montaje suministrados al lateral del switch.
 2. Introduzca los tornillos pequeños suministrados a través de cada soporte y en los orificios de montaje del soporte del switch.
 3. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips n.º 1 para fijar cada soporte.
 4. Alinee los orificios de montaje de los soportes con los orificios de cada bastidor e introduzca dos tornillos de cabeza plana (puede elegir entre dos tipos de tornillos de cabeza plana) con arandelas de nailon a través de cada soporte y en el bastidor.
 5. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips nº 2 para fijar al bastidor los soportes de montaje.

Instalación del switch en una pared

- Le recomendamos que utilice los tornillos de montaje en pared suministrados con el switch.
1. Localice los dos orificios de montaje en el panel inferior del switch.
 2. Marque y perfore dos orificios de montaje en la pared en la que desea montar el switch.

Los dos orificios de montaje deben estar a una distancia de 178 mm.
 3. Introduzca los pernos de anclaje suministrados en la pared y apriete los tornillos con un destornillador Phillips nº 2.

Deje que sobresalgan de la pared unos 4 mm de cada tornillo para que pueda introducirlos en los orificios del panel inferior.

Nota: Los tornillos GS324v2 miden 6,3 mm de diámetro y 27 mm de longitud.

Asistencia técnica y comunidad

Visite [netgear.com/support](https://www.netgear.com/support) para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a las descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.